

MTS-NAVI Den Schüttlagenassistenten verwenden

Der Schüttlagenassistent (SLA) ist eine Funktion des MTS-NAVI und unterstützt Sie beim Einbau einer Schüttlage, z.B. in einer Rohrleitungszone. Mithilfe des Schüttlagenassistenten kontrollieren Sie die Schüttlagenhöhe.

PDF-Download:

[MTS-Schüttlagenassistent_1.2.pdf](#)