

MTS-PILOT Kurzanleitung Frequenz einstellen Receiver-Box und Basis

Diese Anleitung gilt für Receiverboxen mit Satel-Easy-Funkmodem, nicht für Receiverboxen mit im Empfänger integriertem Funkmodem.



Einstellen der Funkfrequenz an Receiver-Box oder MTS-Basis

