

MTS-NAVI Den Volumenassistenten verwenden

Der Volumenassistent (VA) ist eine Funktion des MTS-NAVI und des MTS-GEO. Er unterstützt Sie bei der einfachen Volumenberechnung für das Aufmaß und der Materialdisposition.

PDF Download:

[MTS-Volumenassistent_1.0.pdf](#)