

MTS-NAVI Den Schüttlagenassistenten mit Verdichtungsprotokoll verwenden

Der Schüttlagenassistent (SLA) ist eine Funktion des MTS-NAVI und unterstützt Sie beim Einbau einer Schüttlage, z.B. in einer Rohrleitungszone. Mithilfe des Schüttlagenassistenten kontrollieren Sie die Schüttlagenhöhe.

In der Version des MTS-NAVI 2.0 ist das Verdichtungsprotokoll integriert.

PDF-Download:

[MTS-Schüttlagenassistent_2.0.pdf](#)